


Cleaning Routine

Warning!

- 오븐 작동전 또는 오븐이 충분히 식은 후에 청소를 실시합니다!
- 내부 스톤에 세척제를 사용하지 않습니다!
- 전면 유리도어에 철재 수세미 또는 연마 성능이 있는 수세미를 사용하지 않습니다!
- 스테인리스 청소는 반드시 결방향으로 실시합니다!

DAILY


연마성이 없는 Light Duty 스폰지 (3M Scotch-Brite Zero Scratch No. 98) 준비

전면 유리 내부 청소 (필요시)	1. Light Duty 스폰지에 세제를 소량 도포합니다. 2. 스폰지로 유리 안쪽을 적신 후, 2~3분 기다립니다. 3. 스폰지로 문질러 이물질을 제거합니다. 4. 필요한 경우 위 절차를 반복합니다. 5. 스폰지를 흐르는 물에 씻은 후에 잔여물 및 거품/세제 등을 닦아 냅니다. 6. 닦아 내기를 수회 반복한 후 마른 수건으로 깨끗이 닦아내고 물기를 제거합니다.    	
외부 청소 (필요시)	1. Light Duty 스폰지로 스테인리스, 도어 핸들 등 필요한 부위를 적셔서 불린 후 문질러 줍니다. 2. 마른 수건으로 잔여물과 물기를 제거합니다.	
내부 스톤 청소 (필요시)	1. 금속재질(황동)의 브러시를 이용하여 스톤 위의 잔여물과 침전물을 긁습니다. 2. 낙하물이 주방 바닥으로 떨어지지 않도록, 전면부의 로딩 선반을 준비한 뒤에, 잔여물을 선반 위로 긁어 냅니다. 3. 선반 위의 낙하물을 청소합니다. 4. 필요한 경우 물에 살짝 적신 천으로 브러시 헤드를 감아서 닦아 냅니다. [주의] 스톤을 물에 씻지 않으며, 세제를 사용하지 않습니다.	 

Cleaning Routine

WEEKLY

다목적 수세미 (3M Scotch-Brite Professional No. 96) 준비

스테인리스 그을음 제거	1. 지정된 클리닝 수세미를 준비합니다. 2. 스테인리스 표면을 결 방향으로 청소해 줍니다. [주의] 반드시 결방향을 유지합니다. [주의] 유리, 디스플레이 패널, 손잡이 또는 라벨 위에 사용하지 않습니다!	
-----------------	---	---

MONTHLY

도어 윤활유 도포	도어 부상에 윤활유를 도포합니다. [주의] 무독성의 고온용 윤활유를 사용합니다.	
-----------------	--	---

YEARLY

스톤 하부 청소	1. 일자 드라이버로 스톤을 살짝 들어올린 후, 조심스럽게 스톤을 빼냅니다. 2. 진공 청소기로 하부의 잔여물을 흡입하여 청소합니다. 3. 원래 위치에 조심스럽게 스톤을 넣습니다. 4. 오븐 상단의 먼지와 그을음을 청소합니다.	
----------------	--	--